

番号	名称	内容	単位	設定範囲	初期値	属性
Pn100	I1入力機能選択	入力端子1の機能を選択します。	-	1~12	1	P
Pn101	I2入力機能選択	入力端子2の機能を選択します。	-	1~12	2	P
Pn102	I3入力機能選択	入力端子3の機能を選択します。	-	1~12	3	P
Pn103	I4入力機能選択	入力端子4の機能を選択します。	-	1~12	4	P
Pn104	I5入力機能選択	入力端子5の機能を選択します。	-	1~12	6	P
Pn105	I6入力機能選択	入力端子6の機能を選択します。	-	1~12	7	P
Pn106	I7入力機能選択	入力端子7の機能を選択します。	-	1~12	9	P
Pn107	I8入力機能選択	入力端子8の機能を選択します。	-	1~14	14	P
Pn110	I1入力極性選択	入力端子1の極性を選択します。	-	0~1	0	P
Pn111	I2入力極性選択	入力端子2の極性を選択します。	-	0~1	0	P
Pn112	I3入力極性選択	入力端子3の極性を選択します。	-	0~1	0	P
Pn113	I4入力極性選択	入力端子4の極性を選択します。	-	0~1	0	P
Pn114	I5入力極性選択	入力端子5の極性を選択します。	-	0~1	0	P
Pn115	I6入力極性選択	入力端子6の極性を選択します。	-	0~1	0	P
Pn116	I7入力極性選択	入力端子7の極性を選択します。	-	0~1	1	P
Pn117	I8入力極性選択	入力端子8の極性を選択します。	-	0~1	0	P
Pn120	C1-E1出力機能選択	出力端子1の機能を選択します。	-	1~11	1	P
Pn121	C2-E2出力機能選択	出力端子2の機能を選択します。	-	1~11	2	P
Pn122	C3-E3出力機能選択	出力端子3の機能を選択します。	-	1~11	3	P
Pn123	C4-E4出力機能選択	出力端子4の機能を選択します。	-	1~11	8	P
Pn125	C1-E1出力極性選択	出力端子1の極性を選択します。	-	0~1	1	P
Pn126	C2-E2出力極性選択	出力端子2の極性を選択します。	-	0~1	0	P
Pn127	C3-E3出力極性選択	出力端子3の極性を選択します。	-	0~1	0	P
Pn128	C4-E4出力極性選択	出力端子4の極性を選択します。	-	0~1	0	P

P:電源再投入時に変更適応

#### 入力端子機能一覧

設定	機能
1	正転駆動指令
2	逆転駆動指令
3	速度指令選択1
4	速度指令選択2
5	速度指令選択3
6	加減速時間選択
7	トルク制限値選択1
8	トルク制限値選択2
9	アラームリセット/非常停止
10	ブレーキ制御信号 強制ON指令
11	直流ロック
12	負荷慣性切り替え
13	PWM速度指令
14	パルス周波数速度指令

#### 出力端子機能一覧

設定	機能
1	異常検出
2	運転中
3	回転パルス
4	正転パルス
5	逆転パルス
6	回転方向
7	回転中
8	定格トルクオーバー
9	指定トルクオーバー
10	ブレーキ制御信号
11	電圧低下警告

※ブレーキ制御信号はソフトウェアVer0004より使用可能です。  
Ver0003以前のドライバは絶対に使用しないでください。

番号	名称	内容	単位	設定範囲	初期値	属性
Pn151	直流ロック時 電流制限値	直流ロック時の電流値(定格電流比)を設定します。	%	0~100	30	D
Pn160	トルク検出レベル	指定トルクオーバー出力がONする電流値(定格電流比)を設定します。	%	0~200	80	S
Pn161	トルク検出 ヒステリシス幅	指定トルクオーバー出力がOFFするトルクのヒステリシス幅(定格電流比)を設定します。	%	0~50	10	S
Pn165	定格トルク検出 ヒステリシス幅	定格トルクオーバー出力がOFFするトルクのヒステリシス幅(定格電流比)を設定します。	%	0~50	10	S
Pn170	メカブレーキ 解除速度レベル	ブレーキ制御信号がONする内部指令速度値を設定します。	r/min	1~1000	20	S
Pn171	メカブレーキ 作動速度レベル	ブレーキ制御信号がOFFする内部指令速度値を設定します。	r/min	0~1000	20	S
Pn172	メカブレーキ 解除待機時間	内部指令速度がブレーキ制御信号ON速度以上になってから、実際に信号がONするまでの遅延時間を設定します。	s	0.000 ~2.000	0.005	S
Pn173	メカブレーキ 作動待機時間	内部指令速度がブレーキ制御信号OFF速度以上になってから、実際に信号がOFFするまでの遅延時間を設定します。	s	0.000 ~2.000	0.005	S
Pn175	入力電圧低下 警告電圧	入力電圧低下警告アラームが発生する電圧を設定します。	V	0.0~50.0	12V品 : 10.0 24V品 : 20.0 48V品 : 40.0	D
Pn180	ダイナミックブレーキ 移行速度	減速停止時にダイナミックブレーキに移行する速度を設定します。	r/min	30~5000	50W : 3000 100W : 3000 200W : 500 400W : 500	S

S:モータ停止時or電源再投入時に変更適応 D:常時変更適応

番号	名称	内容	単位	設定範囲	初期値	属性
----	----	----	----	------	-----	----