（前ページのつづき）

表　示	内　　容	予　想　原　因	対　　策
E-49	外部電源入力ロジック切換え確認アラーム	・入力端子が外部電源（＋２４V）入力のシンクロジックに切り換わります。	・配線を確認し、適切なロジックを設定してください。 ・配線を確認して正常であることを確認してリセットまたは電源を再投入してください。ロジックが切り換わります。
E-50	ソースロジック切換え確認アラーム	・入力端子がソースロジックに切り換わります。	
E-51	シンクロジック切換え確認アラーム	・入力端子がシンクロジックに切り換わります。	
PASS／FAIL	パスワード解除時結果表示	・パスワード設定（F738）後にF739（パスワード解除）に、パスワードを入力した。	・パスワードが一致ならPASS表示、不一致ならFAILが表示されます。
EASY／Std	簡単設定／標準設定切換え表示	・標準モニタ表示状態で、EASYキーを押した。	・EASY が表示された場合、設定モードは簡単設定モードとなります。Std が表示された場合、標準設定モードとなります。
nErr	トリップ履歴のトリップ履歴無し	・パラメータの初期化後、トリップ履歴に新規の記録はありません。	・正常です。
n---	過去トリップ詳細情報なし	・nErr 数値での交互表示中に、設定ダイヤルの中央を押すことで過去トリップ詳細情報を読み出した。	・正常です。MODE キーで上位モードへ戻れます。

［プリアラーム表示］

C	過電流アラーム	OC（過電流）と同様
P	過電圧アラーム	OP（過電圧）と同様
L	過負荷アラーム	OL 1とOL 2とOL 3（過負荷）同様
H	過熱アラーム	OH（過熱）と同様
t	通信アラーム	Err5（通信異常）と同様

各アラーム表示において、同時に複数の現象が発生した場合には、次の表示が点滅します。
CP，PL，CPL
点滅表示は、C，P，L，H，tの順に左つめで表示されます。

13