

AEF タイプドライバ ソフトウェア変更のお知らせ

拝啓 貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より弊社の製品をご愛用いただきまして、誠に有難うございます。

この度、誠に勝手ながら、GTR-AR シリーズ AEF タイプ ドライバのソフトウェアを、下記の通り一部、変更させていただきますので宜しくお願い申し上げます。 敬具

記

(1) 対象品 下記8点

A-BLEF010U2N , A-BLEF020U2N , A-BLEF040U2N , A-BLEF075U2N ,  
A-BLEF010U2P , A-BLEF020U2P , A-BLEF040U2P , A-BLEF075U2P

(2) 変更内容

・ソフトウェアバージョンの変更

ドライバに使用しているフォトプラの変更により、ソフトウェアバージョンを Ver.0000 から Ver.0001 へ変更致します。

・ユーザ定数 Pn030 の初期値変更

Pn030 (欠相検出警告機能選択) の初期値を『0 (有効)』から『1 (無効)』へ変更致します。今まで欠相検出機能を『1 (無効)』に変更していたお客様は、変更が不要となります。

欠相検出機能をご使用になられていたお客様は、定数 Pn030 を『0 (有効)』に設定していただきますようお願い致します。

(3) 実施日

旧部品のドライバの在庫が無くなり次第、順次切り替えさせていただきます。

新旧ドライバの区別は、ドライバ銘板『ORD.NO.』の右端にある6桁の数字のうち、左4桁で判別できます。

Ver.0000 は『0000』、Ver.0001 は『0001』と表記されています。

以上